



INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

TAIETOR CIRCULAR DE TEAVA PE 90-315mm

Reguli de protectia muncii

1. Utilizatorii acestui dispozitiv trebuie sa citeasca si sa retina instructiunile de folosire inainte de a incepe folosirea taietorului.
2. Utilizati doar dispozitive care sunt intretinute corespunzator.
3. Se va manevra cu atentie cutitul taietorului si capul de debavurare, deoarece o manevrare neatenta poate duce la raniri.

Nota: Fusion Romania SRL poate asigura instruirea operatorilor pentru utilizarea si intretinerea dispozitivelor acolo unde este necesar.

Taietorul circular de teava din polietilena poate sectiona teava cu diametre cuprinse intre 90mm si 315mm (grosimea peretelui max. 15mm).

Dispozitivul de taiat teava este format din:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| a) capul taietor cu cutit circular | 1 buc. |
| b) dispozitivul de strangere | 1 buc. |
| c) manere de rotire | 3 buc. |
| d) dispozitiv cu role intermediar | 16 buc. |

TAIETOR TEAVA	
Diametrul tevii	Perechi de roti
90mm	6
125mm	8
180mm	11
250mm	15

MODUL DE UTILIZARE AL TAIETORULUI CIRCULAR:

1. Verificati diametrul exterior al tevii.
2. Identificati numarul de perechi de roti conform tabelului de mai sus.
3. Deschideti dispozitivul de strangere.
4. Asezati intre cele doua parti ale dispozitivului de strangere, capul taietor, un numar suficient de manere si dispozitive intermediare astfel ca numarul de perechi de roti sa fie conform tabelului.
5. Asezati lantul format in jurul tevii si insurubati cele doua parti ale dispozitivului de strangere.
6. Cand lantul este fix pe teava, rotiti dispozitivul in jurul tevii apoi regulat strangeti si rotiti.
7. Continuati pana cand teava este taiata complet.

TAIETOR CIRCULAR DE TEAVA PE

